

Nếu có bất kỳ sự không nhất quán hoặc mơ hồ nào giữa phiên bản tiếng Anh và các phiên bản dịch, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lựa Chọn Cục Bộ

Sử Dụng Đúng Cách

Bảo Dưỡng Thường Xuyên

Để Biết Thêm Nhiều Mẹo An Toàn, Vui Lòng Quét Mã QR Sau Để Truy Cập Trang Web:



Tiếng Trung Tiếng Anh

電力法例  機電工程署

香港九龍啟成街3號

Electricity Legislation

Electrical and Mechanical Services Department

3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong

電話 Tel: (852) 1823 傳真 Fax: (852) 2895 4929

網址 Website: www.emsd.gov.hk


電郵 Email: info@emsd.gov.hk

機電工程署出版
Published by the Electrical and Mechanical Services Department

Mẹo An Toàn Cho Phích Cắm,
Cục Chuyển Đổi Đầu Cắm Điện
và Ổ Cắm Điện




機電工程署
EMSD 




Khi sử dụng phích cắm, cần tuân thủ các yêu cầu về an toàn cục chuyển đổi đầu cắm điện và ổ cắm điện.



Hãy đảm bảo rằng cáp phích cắm được cắm chặt vào lỗ ổ cắm.



Không sử dụng cục chuyển đổi đầu cắm điện và ổ cắm điện có lỗ không đều.



Sử dụng cục chuyển đổi đầu cắm điện hoặc ổ cắm có màn trập an toàn.



Không được cắm quá một cục chuyển đổi đầu cắm điện hoặc một ổ cắm vào một bảng cắm điện.



Không cắm các thiết bị điện có công suất tiêu thụ cao vào một cục chuyển đổi đầu cắm điện hoặc một ổ cắm.

